

Portasapone
Soap dish



PESO / WEIGHT: kg 0,29
VOLUME: 0,0010

FINISHINGS

- 55004.09** - bianco - *white* |
55004.80 - trasparente - *clear* |
55004.81 - acidato - *etched* |

MAINTENANCE

Pulire con una soluzione di acqua e alcol, per macchie resistenti usare un detergente in crema non abrasivo, risciacquare con acqua e lucidare con un panno morbido e asciutto.

Clean with a solution of water and alcohol in order to remove resistant stains use a non-abrasive detergent cream, then rinse with water and polish with a soft, dry cloth.

SPARE PARTS

